Motion electron

Parts List

Contents

Upper
Page 3

Lower
Page 4

Batteries & Accessories
Page 5

Upper Parts	Part Number
1 Joystick Controller	EN.106
2 Joystick Bracket	EN.107
3 Rear Controller with Bracket	EN.116
4 Armpad L/H	EN.118
5 Armpad R/H	EN.119
6 Armrest L/H	EN.120
7 Armrest R/H	EN.121
8 Seat Frame	EN.122
9 Seat Cushion	EN.123
10 Backrest Cushion	EN.124
11 Backrest Frame	EN.127
12 Armrest Mechanism Kit	EN.128
13 Folding Lever	EN.129



Lower Parts	Part Number
14 Brushless Motor LH	EN.103
15 Brushless Motor RH	EN.104
16 Main Controller	EN.105
17 Front Wheel	EN.109
18 Front Fork	EN.110
19 Rear Wheel	EN.111
20 Footrest	EN.112
21 Footrest Bracket	EN.113
22 Anti-Tip Wheel	EN.114
23 Side Frame Red	EN.125
24 Side Frame Blue	EN.126

Lower Parts	Part Number
25 10.2ah Battery	EN.102
26 Charger	EN.108
27 Travel Bag	EN.130